



 sunvibessup  sun vibes SUP

www.sunvibessup.com



PLANCHE À PAGAIE GONFLABLE




GUIDE D'UTILISATION

GUIDE D'UTILISATION



1. Contenu de votre boîte :

- SUP gonflable x1;
- Pagaie réglable x1;
- Aileron central amovible x1;
- Ailerons latéraux amovibles x2;
- Pompe double action haute pression x1;
- Kit de réparation (PVC + colle + clé) x1;
- Sac de transport x1; Manuel de l'utilisateur x1;
- Sangle pour cheville x1;




2. Gentils rappels :


Pour améliorer la longévité de votre SUP, il a besoin de votre amour, attention et bienveillance.

1. Gonfler jusqu'à entre 15 et 18 PSI. Svp portez une attention lors de l'utilisation de la pompe électrique, afin de pas trop gonfler votre SUP.
2. Pomper en suivant les instructions : le côté marqué "OUT" est pour le gonflage, l'autre côté marqué "IN" est pour le dégonflage (qui peut extraire l'air rapidement). Svp noter que c'est uniquement lorsque la pression atteint un certain quantité de PSI (5) que le manomètre le percevra et poussera le pointeur pour se déplacer.
3. Évitez la surexposition constante de longue durée au soleil pour protéger la planche sup de gauchissement.
4. Coupez les ongles de votre chien ou mettez un tapis de traction s'il se tient sur la planche à pagaie pour éviter les égratignures.
5. Rangement : rincez votre planche à l'eau douce, séchez-la complètement, retirez les ailerons, rangez-la une fois dégonflée et à l'abri du soleil.


3. Gonflage & et installation des ailerons :




3-1 Dérouler




3-2 Branchement de la pompe




3-3 Gonflage



3-4 Installer l'aileron central et les ailerons latéraux




3-5 Verrouillage des ailerons




3-6 Fin


4. Dégonflage et retrait des ailerons :




4-1 Faites glisser et retirer la clip




4-2 Retirer l'aileron



4-3 Appuyez pour dégonfler



4-4 Une fois propre et sec, enrouler



4-5 Fin

5. Présentation de la valve et de l'aileron :

La pointe en plastique en position basse est pour le dégonflage, garder en position haute est pour le gonflage afin d'éviter les fuites d'air. Veuillez vous fier à l'illustration schématique à droite.

Les cas qui nécessite votre attention :

1. Lorsqu'il y a une fuite d'air de la valve ou si l'air ne peut pas être gonflé dans votre SUP, veuillez d'abord vérifier la position de la pointe en plastique, maintenez-la bien en position haute. Si celle-ci est haute, veuillez suivre le point #2.
2. La valve peut parfois se desserrer, veuillez utiliser la clé (kit de réparation) pour serrer la valve.
3. Si la valve est brisé, vous pouvez également utiliser la clé pour la remplacer. Voir le schéma ci-dessous.

